REINIGER FÜR AUSSENHOLZ

ANWENDUNGSBEREICHE

Der PROFF Woodcare Reiniger für Aussenholz reinigt hochwirksam alle nur denkbaren Hölzer im Aussenbereich – von Terrassendielen über Gartenmöbel hin zu Zäunen und Fassaden usw. Er beseitigt Bewuchs und Pilzbefall – nicht nur an der Oberfläche, sondern auch im Porensystem des Holzes – unter Freilegung der ursprünglichen Oberfläche. Nach der Anwendung kann zum Schutz des Holzes Aussenholzöl aufgetragen werden.

WERKZEUGE

Schutzhandschuhe, Gartenschlauch zum Abspülen. Tellermaschine, Siliziumkarbid-Bürste

GEBINDE

1 Liter, 2,5 Liter, 25 Liter

- Reinigt hochwirksam alle nur denkbaren Hölzer im Aussenbereich
- Er beseitigt Bewuchs und Pilzbefall

ERGIEBIGKEIT

1 Liter: 6–10 m^2

2,5 Liter: 15–25 m^2

25 Liter: 200–250 m^2

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.

REINIGER FÜR AUSSENHOLZ

SO GEHT'S

Der PROFF Woodcare Reiniger für Aussenholz reinigt hochwirksam alle nur denkbaren Hölzer im Aussenbereich – von Terrassendielen über Gartenmöbel hin zu Zäunen und Fassaden usw. Er beseitigt Bewuchs und Pilzbefall – nicht nur an der Oberfläche, sondern auch im Porensystem des Holzes – unter Freilegung der ursprünglichen Oberfläche. Nach der Anwendung kann zum Schutz des Holzes Aussenholzöl aufgetragen werden.

- Zur sauberen Arbeitsvorbereitung kleben Sie alle Kanten mit Klebeband ab und schützen Sie die Umgebung durch Abdeckungen.
- Bewässern Sie die Terrasse mit frischem Wasser.
- PROFF Woodcare Aussenholzreiniger im Verhältnis 1:2 mit Wasser anmischen, mit einer Spritzpumpe oder einer grossen Bürste auftragen und 5 Minuten einwirken lassen. Kann bei grosser Verschmutzung auch unverdünnt aufgetragen werden.
- Für die Reinigung verwenden Sie eine Einscheibenmaschine mit Siliziumkarbid-Bürste und fahren Sie langsam über die zu reinigende Fläche.
- Die gereinigte Fläche mit klarem Wasser gründlich abspülen und trocknen lassen.